

Инструкция

Для установки подлокотника переднего (среднего) на автомобиль ЛАДА (ВАЗ) 2101-07



Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две точки крепления.

Для установки потребуется ключ торцевой на 8” и 10”, крестовая отвертка (в зависимости от типов крепежа салазок сиденья), сверло 6мм, дрель.

1. Снять сиденье водителя (руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля).
2. Отвернуть на 4-6 оборотов задний винт (болт) М8 крепления салазок к сиденью.
3. Удалить шип крепления обивки сиденья рядом с винтом (болтом).
4. Вставить нижний «вилчатый» конец кронштейна подлокотника между салазкой и рамкой подушки сиденья до упора.
5. Поднять винт (болт) крепления салазок, выбрав люфт кронштейна подлокотника.
6. Вставить кронштейн подлокотника перпендикулярно линии салазок (рис.)
7. Через втулку кронштейна подлокотника сверлом на 6мм сделать отверстие в рамке сиденья.
8. Вставить болт М6х35 (в компл.) в полученное отверстие, навернуть с обратной стороны гайку и затянуть.
9. Затянуть винт (болт) крепления салазок.
10. Отвернуть передний винт (болт) крепления салазок к раме сиденья и вставить шайбу М8х4 (в компл.) между салазкой и рамкой сиденья, установить винт (болт) на место и затянуть.
11. Установить сиденье на место.