

Инструкция по установке

подлокотника переднего (среднего) для автомобиля Daewoo Matiz (Дэу Матиз) & Chevrolet Spark (Шевроле Спарк)



Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт М6х10 на болт М6х20. Используются ключи на 10 и 17

1. Сдвинуть сиденье водителя вперёд.
2. Находясь со стороны заднего сиденья, ключом на 17 выкрутить примерно на 8- 10 мм болт М10х70 (расположен над болтом крепления к сиденью кронштейна ремня безопасности).
3. Передвинуть сиденье водителя максимально назад.
4. Выкрутить и снять болт М6х10 и шайбу, (установлены на 45 мм выше болта М10х70).
5. Передвинуть сиденье водителя вперёд.
6. Завести паз кронштейна подлокотника под головку болта М10х70.
7. Перевести кронштейн подлокотника в вертикальное положение.
8. Передвинуть сиденье водителя максимально назад (до упора).
9. Установить ранее снятую шайбу на своё штатное место, совместить отверстие 6 мм в кронштейне подлокотника с отверстием в сиденье, где ранее находился болт М6х10. Притянуть подлокотник к сиденью через это отверстие, используя для этого болт М6х20.
10. Затянуть болт М6х20.
11. Затянуть болт М10х70.