

## Инструкция по установке

### подлокотника переднего (среднего) для автомобиля Фиат Албеа (Fiat Albea)



**Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт М6х10 на болт М6х20. Используются ключи на 10 и 17**

1. Сдвинуть сиденье водителя назад, и находясь со стороны заднего сиденья, Установить подлокотник кронштейном между подушкой и замком ремня. Совместить верхнее отверстие кронштейна с отверстием в каркасе сидения и установить болт М6х25. Завести закладную пластину за внутреннюю отбортовку каркаса сидения, и притянуть к кронштейну болтом М8х25. Выставить вертикально кронштейн подлокотника и обтянуть болты.
2. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо рожковым ключом на 10 подтянуть болт М6х50 на 1/4-1/2 оборота через прорезь в чехле подлокотника.