

Инструкция по установке

подлокотника переднего (среднего) для автомобиля Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos), Заз, Сенс



1. Сдвинуть сиденье водителя назад, и находясь со стороны заднего сиденья, ключом на 13 вывернуть болт М8. Вывернуть болт крепления замка ремня безопасности. Установить подлокотник, совместив отверстия кронштейна с отверстиями каркаса. Установить замок ремня безопасности, используя штатный болт, в место штатного болта М8 установить прилагаемый болт М8х35. Обтянуть болты.
2. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо рожковым ключом на 10 подтянуть болт М6х50 на 1/4-1/2 оборота через прорезь в чехле подлокотника.